

CAFFEO® SOLO®

Postavljanje

Aparat postavite na stabilnu, ravnu i suhu podlogu.

Priključivanje

Utaknite strujni kabel u uzemljenu utičnicu sa zaštitnim kontaktom osiguranom s najmanje 10 A.

Punjenje spremnika za kavu u zrnu

Odstranite poklopac spremnika za kavu u zrnu i napunite spremnik svježom kavom u zrnu.


Punjenje spremnika za vodu




Napunite spremnik za vodu do oznake Max svježom vodom.

Uključivanje


Aparat se smije uključiti samo bez Claris® filtra za vodu i kod punog spremnika za vodu.


Postavite posudu ispod izljeva.


Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje  kako biste uključili aparat.

Tipka za uključivanje/isključivanje  treperi. Aparat se počinje zagrijavati. Nakon što se aparat zagrijao, teče voda iz izljeva u posudu. Nakon toga svijetli tipka za uključivanje/isključivanje  i simboli za kavu u zrnu . Aparat je spreman za rad.

Priprema kave / espresso kave

Postavite šalicu ispod izljeva. Pritisnite upravljačku tipku za jačinu kave  kako biste podesili jačinu kave. Pritisnite regulator za količinu kave kako biste podesili količinu punjenja kave u šalici.

Pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za jednu šalicu . Mljevenje i točenje kave otpočinju.

Tipka za uključivanje/isključivanje  treperi. Točenje se automatski zaustavlja kada se dostigne podešena količina punjenja šalice.


Kako biste ranije prekinuli točenje kave pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za jednu šalicu .

Integrirani program čišćenja

Integrirani program čišćenja uklanja ostatke kave i ulja kave koji se ne mogu ukloniti ručno. Ovaj postupak traje otprilike 15 minuta.

Preduvjet: Aparat je isključen.



Oprez!

- Provedite integrirani program čišćenja svaka dva mjeseca ili nakon otprilike 200 točenih šalica, ali svakako najkasnije onda kada se na polju za prikaz zasvijetli simbol za čišćenje .


- Rabite isključivo tablete za čišćenje proizvođača Melitta® za aparate za kavu. Ove su tablete točno prilagođene aparatima Melitta® SOLO®. Aparat se može oštetiti korišćenjem drugih sredstava za čišćenje.

Provedite integrirani program čišćenja kao što slijedi:

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu (slika **A**, br. **6**) te izvucite spremnik za vodu prema gore iz aparata. Napunite spremnik za vodu do oznake Max i umetnite ga ponovo u aparat.

2. Istovremeno pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za jednu šalicu , te tipku za uključivanje/isključivanje  i držite ih pritisnutim više od 2 sekunde.


3. Simbol za čišćenje  treperi tijekom ukupnoga čišćenja.

Simbol za zdjelu za kapanje  svijetli.

4. Ispraznite zdjelu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.

5. Ponovo postavite zdjelu za kapanje **bez** posude za prihvaćanje taloga kave, a postavite posudu za prihvaćanje taloga kave ispod izljeva.

→ Najprije se provode dva automatska ciklusa pranja.

Nakon toga svijetli simbol za uključivanje/isključivanje .

6. Prihvatite udubinu na desnoj strani aparata (slika **A**, br. **11**) i izvucite pokrov prema desno.


7. Držite pritisnuto crveno dugme na ručici jedinice za pripremanje (slika **B**, br. **1**) i okrenite ručicu u smislu kazaljke sata do otpora (otprilike za oko 75°).


8. Izvucite jedinicu za pripremanje iz aparata držeći ju za ručicu.

→ Simbol za uključivanje/isključivanje  i simbol za čišćenje  trepere naizmjenice, sve dok je jedinica za pripremanje izvađena.


Oprez!
Opasnost oštećenja jedinice za pripremanje

- Izvadite jedinicu za pripremanje tijekom integriranog programa čišćenja samo u ovom ovdje naznačenom trenutku.


9. Ostavite jedinicu za pripremanje onako kako je (ne pokrećite ili vrtite dijelove jedinice za pripremanje).
10. Isperite jedinicu za pripremanje temeljito u cjelini izvana i sa svih strana pod tekućom vodom.
11. Pustite da voda otkaplje sa jedinice za pripremanje.
12. Umetnite štap za čišćenje u jedinicu za pripremanje (slika **C**).
13. Postavite jedinicu za pripremanje natrag u aparat i okrenite ručicu jedinice za pripremanje nasuprot kazaljki sata do otpora da biste zasunuli jedinicu za pripremanje.
14. Postavite četiri jezičića pokrova straga u aparat i zaokrenite poklopac ulijevo dok uskoči.
15. Otvorite poklopac spremnika za vodu (slika **A**, br. **6**) te izvucite spremnik za vodu prema gore iz aparata. Napunite spremnik za vodu svježom vodom do oznake Max i umetnite ga ponovo u aparat.
16. Gurnite izljev za kavu (slika **A**, br. **2**) potpuno prema dolje.
17. Pritisnite upravljačku tipku za jačinu kave  kako biste nastavili program čišćenja.

→ Integrirani program čišćenja se nastavlja. Ovaj postupak traje otprilike pet minuta. Voda teče iz izljeva, te unutar aparata u zdjelu za kapanje. Nakon toga svijetli simbol za zdjelu za kapanje .


18. Otvorite poklopac spremnika za vodu (slika **A**, br. **6**) te izvucite spremnik za vodu prema gore iz aparata. Napunite spremnik za vodu svježom vodom iz vodovoda do oznake Max i umetnite ga ponovo u aparat.
19. Ispraznite zdjelu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.
20. Ponovo postavite zdjelu za kapanje **bez** posude za prihvaćanje taloga kave, a postavite posudu za prihvaćanje taloga kave ispod izljeva.

→ Integrirani program čišćenja se nastavlja. Ovaj postupak traje otprilike pet minuta. Voda teče iz izljeva, te unutar aparata u zdjelu za kapanje. Nakon toga svijetli simbol za zdjelu za kapanje .

21. Ispraznite zdjelu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.
22. Ponovo postavite zdjelu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.


→ Tipka za uključivanje/isključivanje  počinje svijetliti nakon kraće faze zagrijavanja aparata. Aparat je spreman za rad.

Integrirani program za uklanjanje kamenca

Integrirani program za uklanjanje kamenca uklanja ostatke kamenca unutar aparata. Traje ukupno oko 25 minuta. Tijekom cjelokupnog postupka treperi simbol za uklanjanje kamenca .

Preduvjet: Aparat je isključen. Odstranite – ako postoji – prije uklanjanja kamenca Melitta Claris® filtar za vodu iz spremnika za vodu (vidi str. 14).






Oprez!

- Provedite integrirani program za uklanjanje kamenca svaka 3 mjeseca ili onda kada na polju za prikaz zasvijetli simbol za uklanjanje kamenca .

- Rabite isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca proizvođača Melitta® za aparate za kavu. Ovo je sredstvo za uklanjanje kamenca točno prilagođeno aparatima Melitta® SOLO®.







- Nikada nemojte koristiti ocat ili druga sredstva za uklanjanje kamenca.

Provedite integrirani program za uklanjanje kamenca kao što slijedi:

1. Istovremeno pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za dvije šalice  i tipku za uključivanje/isključivanje  i držite ih pritisnutim više od 2 sekunde. → Simbol za uklanjanje kamenca  i simbol za zdjelu za kapanje  svijetle.
2. Ispraznite zdjelu za kapanje i postavite istu zatim opet u aparat.
→ Svijetli simbol za spremnik za vodu .
3. Podignite poklopac spremnika za vodu (slika **A**, br. **6**) i izvucite spremnik iz aparata.
4. Umješajte prašak za uklanjanje kamenca u posebnoj posudi sa 0,5 l vruće vode. Promješajte prašak za uklanjanje kamenca (napr. dugačkom žlicom). Kada se prašak potpuno rastvori, ulijte mješavinu za uklanjanje kamenca u spremnik za vodu.
5. Postavite spremnik za vodu ponovo u aparat.






Oprez!
Opasnost nadražaja kože sredstvom za uklanjanje kamenca

Pratite sigurnosne upute i podatke o količinama na pakovanju sredstva za uklanjanje kamenca.

6. Pritisnite upravljačku tipku za jačinu kave  da biste otpočeli integrirani program za uklanjanje kamenca.
→ Integrirani program za uklanjanje kamenca započinje. Voda tječe u nekoliko intervala unutar aparata u zdjelu za kapanje. Ovaj postupak traje otprilike 15 minuta. Nakon toga svijetli simbol za zdjelu za kapanje .
7. Ispraznite zdjelu za kapanje i postavite ju opet u aparat.
→ Svijetli simbol za spremnik za vodu .
8. Isperite spremnik za vodu i napunite ga do oznake Max vodom iz vodovoda.
9. Pritisnite upravljačku tipku za jačinu kave  kako biste nastavili integrirani program za uklanjanje kamenca.
→ Voda teče iz izljeva i unutar aparata u zdjelu za kapanje. Ovaj postupak traje otprilike 5 minuta. Nakon toga svijetli simbol za zdjelu za kapanje .
10. Ispraznite zdjelu za kapanje i postavite ju ponovo u aparat.
→ Tipka za uključivanje/isključivanje  počinje svijetliti nakon kraće faze zagrijavanja aparata. Aparat je spreman za rad.
11. Umetnite Melitta Claris® filter za vodu ponovo u spremnik za vodu.

Otklanjanje smetnji

Smetnja	Uzrok	Mjera
Kava izlazi samo u kapljicama	Stupanj mljevenja previše fin	Podesite grublji stupanj mljevenja, očistite jedinicu za pripremanje po potrebi očistite od kamenca po potrebi provedite integrirani program čišćenja
Kava ne izlazi	Spremnik za vodu nije napunjen ili je neispravno postavljen	Napunite spremnik za vodu vodeći računa o ispravnom dosjedu
	Jedinica za pripremanje je začepljena	Očistite jedinicu za pripremanje
Mlin ne melje zrna kave	Zrna kave ne dospjevaju u mlin (zrna previše masna)	Lagano kucnite o spremnik za kavu u zrn
	Strano tijelo u mlinu	Pozovite dežurnu servisnu službu

Glasni šumovi koje proizvodi mlin	Strano tijelo u mlinu	Pozovite dežurnu servisnu službu
Trepere simboli za kavu u zrnju  iako je spremnik za kavu u zrnju napunjen	Nema dovoljno samljevene kave u odjeljku za pripremu	Pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za jednu  ili dvije šalice  .
Jedinica za pripremanje se nakon vađenja ne može više umetnuti	Jedinica za pripremanje nije ispravno zasunjena	Provjerite da li je ručica za fiksiranje jedinice za pripremanje ispravno zasunjena.
	Pogon se ne nalazi na ispravnoj poziciji	Mrežnom sklopkom aparat isključite i ponovo uključite, pa zatim pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za jednu  i za dvije šalice  više od 2 sekunde. Pogon se namještava na poziciju. Nakon toga umetnite ponovo jedinicu za pripremanje i provjerite da li je ispravno zasunjena.
Smetnja	Uzrok	Mjera
Upravljačke tipke za miješanje kave za jednu i dvije šalice i tipka za uključivanje/isključivanje trepere naizmjenice	Jedinica za pripremanje nedostaje ili nije ispravno postavljena	Postavite jedinicu za pripremanje ispravno
	Odjeljak je prepunjen	Mrežnom sklopkom aparat isključite i ponovo uključite (po potrebi ponovite) dok se ne prikaže Stand-by mod
Neprekidno treperenje svih upravljačkih tipki	Greška sustava	Mrežnom sklopkom aparat isključite i uključite, u slučaju neuspješnog otklanjanja smetnje predajte aparat servisnoj službi

Ako pri puštanju aparata CAFFEO® SOLO® u rad imate problema ili poteškoća, molimo Vas da kontaktirate naš servis (vidi dolje).

Opće sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte slijedeće napomene. Ako ih se ne budete pridržavali, možete ugroziti vlastitu sigurnost i sigurnost uređaja.

Pozor!

- Čuvajte, između ostalog, slijedeće predmete izvan dosega djece: materijal ambalaže, sitne dijelove.
- Sve osobe koje koriste uređaj moraju se prethodno upoznati s načinom rukovanja te ih se treba uputiti u moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju bez nadzora služiti uređajem, niti se igrati u njegovoj blizini.
- Uređaj nije prikladan za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) ograničenih fizičkih, senzoričkih ili psihičkih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i/ili znanja za služenje uređajem, osim ako se nalaze pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost koja ih upućuje u način rukovanja uređajem.
- Uređajem se služite samo kad je u besprijekornom stanju.
- Nikada nemojte sami pokušavati popraviti uređaj. Za moguće popravke nazovite isključivo dežurnu servisnu telefonsku službu Melitta®.
- Ne izvodite preinake na uređaju, njegovim dijelovima ili isporučenom priboru.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
- Tijekom rada uređaja ne posežite u njegovu unutrašnjost.
- Ne dirajte vruće površine uređaja.
- Obratite pažnju i na sigurnosne napomene u ostalim poglavljima ovih uputa za upotrebu.

GARANCIJSKI UVJETI


Kako bismo mogli garancijske uvjete provoditi prema zakonima molimo koristite ovaj uređaj prema slijedećim uputama:

1. Garancijski period počinje u trenutku kad je uređaj prodan krajnjem kupcu. Garancijski period je 24 mjeseca. Datum kupnje mora biti naznačen i ovjeren na jamstvenom listu. Uređaj je dizajniran i proizveden za kućnu upotrebu. Za potpuno automatske aparate. Za kavu smatramo da je korištenje preko 2500 kuhanja kave godišnje komercijalna upotreba. U tome slučaju garancijski period se smanjuje na jednu godinu ili 5000 priprema.
2. Unutar garancijskog roka svi kvarovi koji se baziraju na nedostacima iz proizvodnje ili na materijalu biti će sanirani s time da je to pravo isključivo ovlaštenih servisa. Sve rezervne dijelove osigurava Melitta.
3. Svi kvarovi koji nastaju uslijed transporta, ili uslijed popravaka koji su izvršili neovlaštene osobe neće biti pokriveni garancijom. Sve pritužbe koje nastaju uslijed nestručnog održavanja te korištenjem neadekvatnih sredstava (sredstva za čišćenje, filteri za vodu a ne korenspodiraju sa uputama proizvođača neće ulaziti u garancijski period. Neki dijelovi (brtve, ventili), kao i stakleni dijelovi te kvar na mlincu izazvan uslijed guranja stranog predmeta (kamen i sl.) su isključeni iz garancije.
4. U nekim zemljama (pogledajte na kutiji) osiguran je servisni telefon putem kojeg Možete dobiti sve potrebne informacije o korištenju i održavanju aparata.
5. Ovi garancijski uvjeti vrijede za aparate koji su kupljeni i koji se upotrebljuju u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se aparati kupe u inozemstvu ili se tamo odnesu, tada vrijedi opseg garancije samo u okviru Garancijskih uvjeta koji važe u toj zemlji.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG; Ringstraße 99, D-32427 Minden / Germany

----- OVDJE ODREZATI -----

GARANTNI LIST:

UVOZNIK: ALCAZAR DOO ŠIBENSKA 9, SPLIT Tel: 042/305 123 tel/fax: 021/261 767		
NAZIV I TIP PROIZVODA:	ADRESA:	
DATUM PRODAJE	GODINA PROIZVODNJE:	
VLASNIK – KUPAC	PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:	

Naziv servisa	P.broj	Grad	Ulica	Telefon
Servis Marković	42000	Varaždin	K. Filića 9	042 210 588
Centralni servis	42000	Varaždin	Vilka Novaka 48/c 2 kot	042 305 123

Prilikom svakog zahtjeva za vrijeme jamstvenog roka morate ovlaštenom servisu priložiti ispunjen ovaj jamstveni list te original račun.