

UPUTE ZA RAD

JAMSTVENI LIST

Melitta Caffeo aparat za espresso kavu

CAFFEO VARIANZA[®]CSP

HR upute za korištenje

TABLICA SADRŽAJA

1 Za Vašu sigurnost.....	55
1.1 Korišteni simboli.....	56
1.2 Ispravno korištenje.....	56
1.3 Opasnost električne energije.....	56
1.4 Rizik od nastanka opekotina	57
1.5 Opće sigurnosne napomene.....	57
2 Pregled uređaja.....	58
2.1 Kratak pregled uređaja.....	58
2.2 Kratak pregled upravljačke ploče.....	60
3 Prvi koraci.....	61
3.1 Otvaranje paketa.....	61
3.2 Provjeravanje sadržaja paketa.....	61
3.3 Montiranje uređaja.....	62
3.4 Spajanje uređaja.....	62
3.5 Prvo uključivanje uređaja.....	62
4 Osnovna operacija.....	64
4.1 Uključivanje i isključivanje uređaja.....	64
4.2 Korištenje upravljačke ploče.....	65
4.3 Snalaženje u izborniku.....	65
4.4 Punjenje spremnika za kavu sa zrnima kave.....	67
4.5 Punjenje s vodom.....	68
4.6 Podešavanje ispusta.....	69
4.7 Upotreba mlijeka.....	70
4.8 Pražnjenje tanjurića za skupljanje kapi i spremnika za mljevenu kavu.....	72
5 Korištenje My Bean Select® funkcije.....	73
5.1 Punjenje zrnaca kave za My Bean Select® funkciju.....	73
6 Pripremanje napitaka.....	75
6.1 Pripremanje espresa i Café Crème.....	75
6.2 Pripremanje cappuccina.....	75
6.3 pripremanje kave s mlijekom.....	76
6.4 Pripremanje pjene od mlijeka ili toplog mlijeka.....	76
6.5 Pripremanje tople vode.....	77
6.6 Pripremanje dodatnih napitaka prema receptima.....	77
6.7 izmjena postavki napitka prije i tijekom pripreme.....	79
6.8 Prekidanje pripremanja napitka.....	80

6.9 istovremeno pripremanje dva napitka.....	80
7 Trajna izmjena postavki za napitka.....	81
7.1 Izmjenjivanje zadanih postavki.....	81
8 Izmjena osnovnih postavki.....	82
8.1 Postavljanje jezika.....	82
8.2 Postavljanje isključene automatske funkcije.....	82
8.3 Postavljanje smanjene potrošnje energije.....	83
8.4 Isključivanje My Bean Select® funkcije.....	83
8.5 Poništavanje postavki uređaja na tvornički zadane postavke.....	84
8.5 Informacije o statusu uređaja.....	84
8.5 Podešavanje finoće mljevenja.....	85
9 Briga i održavanje.....	86
9.1 Opće uputa za čišćenje.....	86
9.2 Ispiranje sustava za obradu kave.....	86
9.3 Uklanjanje i čišćenje jedinica za kuhanje.....	87
9.4 Korištenje programa „Easy Cleaning“.....	88
9.5 Korištenje programa „Cleaning milk system“.....	88
9.6 Korištenje programa „Cleaning coffee system“.....	90
9.7 Korištenje programa „Descaling“.....	90
9.8 Podešavanje tvrdoće vode.....	91
9.9 Korištenje filtra za vodu.....	92
10 Poteškoće.....	94
11 Transport, pohrana i zbrinjavanje.....	95
11.1 Prozračivanje uređaja.....	95
11.2 Transport uređaja.....	96
11.3 Zbrinjavanje uređaja.....	96
12 Tehnički podaci.....	96

Dragi korisniče,

Zahvaljujemo Vam što ste kupili Caffeo® Varianza® u potpunosti automatiziran aparat za kavu.

Upute za rukovanje služe kako bi Vam pomogle da otkrijete različite opcije ovog uređaja i da u potpunosti uživete u vašoj kavi.

Pažljivo pročitajte upute za rad. Tako ćete spriječiti eventualne ozljede i materijalna oštećenja. Pažljivo pohranite upute za rad. Ako ćete proslijediti uređaj, nemojte zaboraviti staviti upute uz njega.

Mellita ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu prouzrokovanu nepropisnim rukovanjem.

Ako su vam potrebne dodatne informacije ili imate bilo kakva pitanja o uređaju, kontaktirajte Mellitu ili posjetite našu web stranicu:

www.mellita.de www.alcazar.hr

Nadamo se da ćete uživati u svom aparatu za kavu.

1 Za vašu sigurnost

Uređaj je u skladu sa sljedećim europskim direktivama:

-2006/95/EC (niski napon),

- 2014/108/EC (elektromagnetska kompatibilnost),

- 2011/65/EU (RoHS),

- 2009/125/EC (eco-design/ErP).

Uređaj je izrađen pomoću najnovije tehnologije. Međutim, postoje određene opasnosti.

Pročitajte upute kako bi izbjegli opasnosti. Mellita ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu prouzrokovanu nepropisnim rukovanjem.

1.1 Korišteni simboli

Sljedeći simboli označavaju pojedinačne rizike prilikom korištenja uređaja ili korisne savjete.

PAŽNJA

Riječ za upozorenje „CAUTION“ naznačuje mogućnost ozljede.

OPREZ

Riječ za upozorenje ATTENTION naznačuje mogućnost oštećenja na uređaju.

(i) Informacije

Riječ za upozorenje „Information“ naznačuje dodatne napomene i savjete o korištenju uređaja.

1.2 Ispravno korištenje

Uređaj se koristi za pripremu napitaka napravljenih od zrna kave, te za zagrijavanje vode i mlijeka.

Uređaj je namijenjen za korištenje u privatnim domaćinstvima.

Bilo koji drugi oblik korištenja se smatra nepropisnim i može prouzrokovati ozljede ljudi ili materijalnu štetu. Mellita ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala zbog nepropisnog korištenja.

1.3 Opasnost električne energije

Ako je oštećen uređaj ili kabel za struju, postoji rizik od snažnog električnog udara.

Pročitajte sljedeće sigurnosne upute kako bi izbjegli opasnosti električne energije:

- Nemojte koristiti oštećeni kabel za struju.
- Oštećeni kabel za struju smije izmijeniti isključivo proizvođač, njegova služba za korisnike ili njegov partner za usluge.
- Nemojte skidati bilo kakve poklopce koji su pričvršćeni na kućištu.
- Uređaj koristite samo kada je u tehnički besprijekornom stanju.
- Kvarni uređaj se može popraviti isključivo u ovlaštenoj radionici. Nemojte sami popravljati uređaj.
- Nemojte raditi nikakve preinake na uređaju, na njegovim komponentama ili dodacima.

- Nemojte uranjati uređaj u vodu.

1.4 Rizik od opekotina

Tekućine i para koje izlaze iz aparata mogu biti iznimno vruće. Dijelovi uređaja mogu također postati iznimno zagrijani.

Pročitajte sljedeće sigurnosne upute kako bi izbjegli rizik od opekotina:

- Izbjegavajte da tekućine i pare koja izlaze iz aparate ne dođu kontakt s kožom.
- Ne dodirujte mlaznice na izlazu tijekom pripreme napitka ili neposredno nakon pripreme. Pričekajte da se komponente ohlade.

1.5 Opće sigurnosne napomene

Pročitajte sljedeće sigurnosne upute kako bi izbjegli ozljede ili materijalna oštećenja:

- Nemojte stavljati ruku u unutrašnjost uređaja za vrijeme bilo koje operacije.
- Uređaj i njegov kabel za struju držite podalje od djece koja su mlađa od 8 godina.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim, ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva ili poznavanja rada uređaja, ako su pod nadzorom, ili ako im je rečeno kako koristiti uređaj na siguran način, i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati korištenjem uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mlađa od 8 godina ne smiju čistiti ili održavati uređaj. Djeca starija od 8 godina smiju čistiti i održavati uređaj ako su pod nadzorom.
- Iskopčajte uređaj iz struje, ako ga ne koristite na duže vrijeme.

2 Pregled uređaja

2.1 Kratak pregled uređaja

Slika 1: Prednja lijeva strana uređaja

1 Spremnik za vodu s poklopcem

2 Žlica za mjeru* za My Bean Select® funkciju

3 Spremnik za kavu s poklopcem

4 Prostor za odlaganje šalice

5 Upravljačka ploča

6 Ispust kojemu se može podešavati visina sa dvije mlaznice za kavu, jednom mlaznicom za mlijeko, jednom mlaznicom za vruću vodu, osvjetljavanje šalice

7 Spremnik mljevene kave (unutrašnji)

8 Tanjurić za skupljanje kapi

9 Tipka za uključivanje/isključivanje

10 Poluga za „Podešavanje finoće mljevenja“ (unutrašnja)

Slika 2.

Prednja desna strana uređaja

11 Poklopac

12 Jedinica za kuhanje (unutrašnja)

13 Spoj crijeva za mlijeko kod ispusta

14 Spoj crijeva za mlijeko kod tanjurića za skupljanje kapi

15 Ploča za šalicu

16 Plovak

2.2 Kratak pregled upravljačke ploče

Slika 3: Tipke za neposredan odabir

Stavka	Opis	Funkcija
17	Espresso	Priprema espressa
18	Café Crčme	Priprema Café Crčme
19	Cappuccino	Priprema cappuccina
20	Pjena od mlijeka/Toplo mlijeko	Priprema pjene od mlijeka i toplog mlijeka
21	Kava s mlijekom	Priprema kave s mlijekom
22	Topla voda	Priprema tople vode

Slika 4: Zaslon i tipke

Stavka	Opis	Funkcija
23	Zaslon	Prikaz trenutnih izbornika i poruka Primjer: Simbol koji označava kada je aparat spreman za rad
24	Tipka sa strelicom gore	 Pomicanje u izborniku prema gore ili povećavanje količine
25	Recepti	odabir i pripremanje recepata
26	Jakost kave	Podošavanje jakosti kave
27	Tipka sa strelicom dolje	 Pomicanje u izborniku prema dolje ili smanjivanje količine
28	menu/ok	Otvaranje izbornika ili potvrđivanje unosa
29	Dvije šalice	Ulijevanje u dvije šalice

3 Prvi koraci

Ovo poglavlje opisuje kako pripremiti Vaš uređaj za korištenje.

3.1 Otvaranje paketa

Uz sami uređaj u paketu također dobivate dodatke kao što je pomoć za čišćenje i sredstva za čišćenje.

UPOZORENJE

Sredstva za čišćenje mogu uzrokovati iritaciju očiju ili kože ako dođete u kontakt s njima.

- Sredstva za čišćenje koja ste dobili u paketu držite podalje od djece.
- Otvorite paket. Uklonite ambalažu, ljepljive trake, i zaštitni film s uređaja.
- Ambalažu sačuvajte za transport i eventualni povrat robe.

(i) Informacije

U uređaju se mogu pronaći tragovi kave i vode. Uređaj je tvornički testiran kako bi se utvrdila njegova funkcionalnost.

3.2 Provjeravanje sadržaja paketa

Provjerite da je sve isporučeno kako je navedeno na popisu. Ako nedostaju dijelovi, kontaktirajte Vašeg prodavača.

- Pomoćni dio filtra za vodu s mogućnošću ugrađivanja
- Dugačko crijevo za mlijeko
- Četkica za čišćenje
- Čistač potpuno automatiziranog kuhala za kavu
- Sredstvo za čišćenje sustava za mlijeko
- Sredstvo za uklanjanje kamenca potpuno automatiziranog kuhala za kavu

- Filtar za vodu
- Traka za testiranje tvrdoće vode

Ovisno o verziji aparata za kavu, također može uključivati

- Spremnik za mlijeko s kratkim crijevom za mlijeko

3.3 Montiranje uređaja

Pročitajte sljedeće upute:

- Nemojte montirati uređaj u vlažnim prostorijama.
- Uređaj montirajte na stabilnu, ravnu i čvrstu površinu.
- Uređaj nemojte montirati u blizini sudopera ili sličnih elemenata.
- Nemojte montirati uređaj u blizini zagrijanih površina.
- Uređaj montirajte na odgovarajućoj udaljenosti (otprilike 10 cm) od zida i drugih predmeta. Iznad uređaja bi moralo biti minimalno 20 cm praznog prostora.
- Kabel za struju položite tako da se ne može oštetiti na rubovima ili vrućim površinama.

3.4 Spajanje uređaja

Pročitajte sljedeće upute:

- Provjerite da napon u vašem domu odgovara radnom naponu specificiranom u tehničkim podacima (vidi *Tehnički podaci* u tablici na stranici 96).
- Uređaj spojite samo na ispravno ugrađenu utičnicu sa uzemljenjem. Ako imate sumnje u ispravnost, savjetujte se sa kvalificiranim električarom.
- Zaštitni kontakt utičnice mora imati osigurač od najmanje 10 A.

3.5 Prvo uključivanje uređaja

Tijekom prvog pokretanja, može se podesiti jezik, vrijeme i tvrdoća vode. Postavke se mogu naknadno izmijeniti (vidi poglavlje 8 *Izmjena osnovnih postavki* na stranici 82 i poglavlje 9.8 *Podešavanje tvrdoće vode* na stranici 91).

Upotrijebite priloženu traku za testiranje kako bi utvrdili tvrdoću vode. Pročitajte uputstva na ambalaži trake za testiranje, i u tablici *Raspon tvrdoće vode* na stranici 97.

(i) Informacije

- Nakon prvog pokretanja aparata preporučujemo da bacite prve dvije šalice kave.

- Ako želite koristiti filtar za vodu, umetnite ga samo nakon prvog pokretanja.

Slika 5: Tipka za uključivanje/isključivanje

Uvjet: Uređaj je ugrađen i spojen na struju

1. Smjestite kadu ispod ispusta.

2. Pritisnite ON/OFF tipku.

Na uređaju se pojavljuje zaslon dobrodošlice.

Pojavljuje se zahtjev za provedbom podešavanja: *Please set up the machine.*

3. Potvrdite pomoću „menu/ok“.

Pojavljuje se izbornik za jezik.

4. Odaberite svoj jezik pomoću tipki/strelica. Potvrdite pomoću „menu/ok“.

Pojavljuje se izbornik za tvrdoću vode.

5. Odaberite utvrđeni raspon tvrdoće vode pomoću tipki/strelica ili potvrdite zadanu vrijednost pomoću „menu/ok“.

Pojavljuje se zahtjev *Molimo da napunite i umetnete spremnik za vodu.*

6. Izvadite spremnik za vodu. Sa čistom vodom isperite spremnik za vodu. Spremnik za vodu napunite sa slatkom vodom te ga umetnite u uređaj.

Uređaj se zagrijava i provodi automatsko ispiranje.

Pojavljuje se simbol koji označava kada je aparat spreman za rad.

7. zrna kave stavite u spremnik za kavu. Upute se nazale u poglavlju 4.4 *Stavljanje zrna kave u spremnik za kavu* na stranici 67.

Kako je naloženo, sada se može umetnuti filtar za kavu (vidi odjeljak 9.9 *Korištenje filtra za vodu* na stranici 92)

4 Osnovna operacija

Ovo poglavlje opisuje osnovne korake operacije za svakodnevno korištenje uređaja.

4.1 Uključivanje i isključivanje uređaja

Prije uključivanja, a nakon prvog pokretanja uređaja, pročitajte odjeljak 3.5 *Prvo uključivanje uređaja* na stranici 62.

(i) Informacije

- Kada se uključi i isključi, aparat provodi automatsko ispiranje.

- Voda koja se koristi tijekom ispiranja se također provodi do tanjurića za skupljanje kapi.

Uključivanje uređaja

1. Stavite kadu ispod ispusta.

2. pritisnite tipku ON/OFF. (9).

Na uređaju se pojavljuje zaslon dobrodošlice.

Uređaj se zagrijava i provodi automatsko ispiranje.

Pojavljuje se simbol koji označava kada je aparat spreman za rad.

(i) Informacije

Ako je uređaj samo nakratko bio isključen, neće biti automatskog ispiranja nakon uključivanja.

Isključivanje uređaja

1. Stavite kadu ispod ispusta.

2. pritisnite tipku ON/OFF (9).

Uređaj provodi automatsko ispiranje.

Uređaj se isključuje.

(i) Informacije

- Uređaj se automatski isključuje kada nije u funkcije neko duže vrijeme. Automatsko ispiranje se također provodi u tom slučaju.

- Vrijeme isključivanja se može podesiti u *Auto OFF* izborniku, vidi odjeljak 8.2 *Podešavanje automatskog isključivanja* na stranici 82.

- Ako nije pripremljen niti jedan napitak nakon uključivanja, ili ako je spremnik za vodu prazan, neće biti ispiranja.

4.2 Korištenje upravljačke ploče

Ključne programe možete pokrenuti preko upravljačke ploče.

Pritisnite odgovarajuću tipku. Napravite sljedeće korake kako bi upravljali tipkama.

Kratak pritisak

Kratko pritisnite tipku kako bi odabrali program.

Dugi pritisak

Tipku pritisnite i držite dulje od 2 sekunde kako bi odabrali drugi program koji je možde dostupan.

4.3 Snalaženje u izborniku

Za podešavanje pojedinačnih napitaka i za brigu i održavanje, povucite izbornik na zaslonu i listajte po izborniku.

Pročitajte upute na izborniku.

Slika 6: Zaslon (primjer) i tipke za listanje

Koristite sljedeće tipke za listanje u izborniku:

Povlačenje izbornika i potvrđivanje odabira

Pritisnite i držite menu/ok tipku duže od dvije sekunde kako bi pozvali izbornik.

Kratko pritisnite menu/ok tipku kako bi potvrdili svoj odabir.

Listanje u izborniku ili izmjena brojevnih vrijednosti

Pritisnite tipku/strelicu za listanje gore ili dolje u izborniku.

Pritisnite tipku/strelicu za povećavanje ili smanjivanje brojčane vrijednosti.

Pritisnite i držite tipku/strelicu kako bi brzo dostigli željenu poziciju ili brojčanu vrijednost.

Izlaz iz izbornika

Odaberite naredbu *Exit* pomoću tipki/strelica i potvrdite sa „menu/ok“ tipkom kako bi izašli iz izbornika.

Izađite iz podizbornika koji samo prikazuju informacije i gdje se ne izvršavaju podešavanja sa „menu/ok“ tipkom.

Povlačenje podizbornika

Određenim programima uređaja pristupamo tako da sukcesivnom povlačimo nekoliko podizbornika.

Podizbornici se uvijek pozivaju na sličan način. Listanje na programu *Descaling* je ovdje opisano ako primjer.

Slika 7: Listanje u programu *Descaling*

1. Pritisnite tipku „menu/ok“ i držite 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Koristite tipke/strelice za odabir *Care* i potvrdite pomoću „menu/ok“.

3. Koristite tipke/strelice za odabir *Descaling* i potvrdite pomoću „menu/ok“.

Odabir programa je uvijek prikazan u skraćenom obliku u ovim naredbama:

- Listajte do *Care > Descaling* izbornika.

4.4 Punjenje spremnika za kavu sa zrnima kave

Pržena kava gubi svoju aromu. Spremnik za kavu napunite sa toliko kave koliko vam je potrebno za sljedeća 3 do 4 dana.

OPREZ

Korištenje neodgovarajuće vrste kave može prouzročiti začepljenje mlinca.

- Nemojte koristiti liofilizirana ili karmelizirana zrnca kave.
- Zabranjeno je korištenje kave u prahu ili instant proizvoda.

Informacije

- Mlinac se prazni nakon svakog procesa mljevenja. Međutim, time se ne otklanja mogućnost minimalnog miješanja nekoliko vrsta kave.
- Ako se melje sa praznim spremnikom, zvukovi će biti drugačiji, to je sasvim normalna pojava.

Slika 8: Otvaranje poklopca od spremnika za kavu

1. Otvorite poklopac (30) od spremnika za kavu.

2. Stavite zrna kave u spremnik za kavu.

3. Zatvorite poklopac od spremnika za kavu.

4.5 Punjenje s vodom

Koristite samo slatku, hladnu vodu bez ugljičnog dioksida za najkvalitetniju kavu. Svakodnevno mijenjajte vodu.

Informacije

Kvaliteta vode u velikoj mjeri određuje okus kave. Iz tog razloga, koristite filtar za vodu (vidi odjeljak 9.8 *Podešavanje tvrdoće vode* na stranici 91 i odjeljku 9.9 *Korištenje filtra za vodu* na stranici 92).

Slika 9: Spremnik za vodu

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu (31) i pomoću ručice povucite spremnik za vodu (1) prema gore i izvucite ga iz uređaja.
2. Spremnik za vodu napunite sa vodom.
3. Umetnite spremnik za vodu uređaj odozgo i zatvorite poklopac.

4.6 Podešavanje ispusta

Ispust (6) ima mogućnost podešavanja visine. Podesite na najveću moguću udaljenost između kade i ispusta. Ovisno o kadi, ispust gurnite prema dolje ili gore.

Slika 10: Podešavanje ispusta

4.7 Korištenje mlijeka

Koristite rashlađeno mlijeko kako bi dobili najbolje rezultate. Zavisno od verzije uređaja koju imate, koristite dugo crijevo za mlijeko ili spremnik za mlijeko.

Spajanja spremnika za mlijeko

Spremnik za mlijeko nije dostupan u svim verzijama Caffeo® Varianza®.

Slika 11. Spojeni spremnik za mlijeko

1. Spojite crijevo za mlijeko (32) na spoj kod ispusta (13).
2. Kraj crijeva za mlijeko koji je slobodan spojite na spremnika za mlijeko (33).

Informacije

Puni spremnik s mlijekom stavite u frižider.

Spajanje mlijeka u ambalaži

Slika 12: Spojena ambalaža od mlijeka

1. Spojite dugo crijevo za mlijeko (34) na spoj kod ispusta (13).
2. Kraj crijeva za mlijeko koji je slobodan spojite na ambalažu od mlijeka (35).

4.8 Pražnjenje tanjurića za skupljanje kapi i spremnika za mljevenu kavu

Nakon što ste ulili nekoliko napitaka, tanjurić za sakupljanje kapi (8) i spremnik za mljevenu kavu (7) su možda puni. Istureni plovak (15) ukazuje na trenutnu razinu tekućine u tanjuriću za sakupljanje kapi.

Nakon što ste ulili određeni broj napitaka, uređaj pokazuje da je tanjurić za sakupljanje kapi i spremnik za mljevenu kavu, pun.

Uvijek ispraznite tanjurić za sakupljanje kapi i spremnik za mljevenu kavu.

Slika 13: Pražnjenje tanjurića za sakupljanje kapi i spremnika za mljevenu kavu

1. Tanjurić za sakupljanje kapi (8) povucite prema naprijed, tako da ga izvadite iz uređaja.
2. Skinite spremnik za mljevenu kavu (7), te ga ispraznite.
3. Ispraznite tanjurić za sakupljanje kapi.
4. Umetnite spremnik za mljevenu kavu.
5. Tanjurić za sakupljanje kapi gurnite sasvim gore u uređaj.

Informacije

Ako ispraznite tanjurić za sakupljanje kapi i spremnik za mljevenu kavu za vrijeme dok je uređaj isključen, uređaj taj proces neće registrirati. Zato postoji mogućnost da će Vas uređaj tražiti da ispraznite spremnike iako tanjurić za sakupljanje kapi i spremnik za mljevenu kavu, još nisu puni.

5 Korištenje My Bean Select® funkcije

Pomoću My Bean Select® funkcije, jednu šalicu kave možemo napraviti od različite vrste kave. Odvojeno umetnite jednu porciju zrna kave kako bi pripremili kavu.

5.1 Punjenje zrnaca kave za My Bean Select® funkciju

OPREZ

Korištenje neodgovarajuće vrste kave može prouzročiti začepljenje mlinca.

- Nemojte koristiti liofilizirana ili karmelizirana zrnca kave.
- Zabranjeno je korištenje kave u prahu ili instant proizvoda.

Informacije

- Mlinac se prazni nakon svakog procesa mljevenja. Međutim, time se ne otklanja mogućnost minimalnog miješanja nekoliko vrsta kave.
- Ako se melje sa praznim spremnikom, zvukovi će biti drugačiji, to je sasvim normalna pojava.

Slika 14: Skidanje žlice za mjeru

Slika 15: Punjenje zrnima kave za My Bean Select® funkciju

1. Skinite žlicu za mjeru (2) iz žlijeba za zrno (36).

Na zaslonu se pojavljuje My Bean Select® poruka sa zahtjevom da napunite jednu porciju kave, i da vratite žlicu „*Fill with single portion of beans, put back the spoon.*“

2. Žlicu za mjeru upotrijebite za punjenje jedne porcije zrna kave u žlijeb za zrno (36).

3. Žlicu za mjeru smjestite natrag u žlijeb za zrno.

Na zaslonu se pojavljuje simbol koji označava da je My Bean Select® spreman za rad zajedno sa upitom da odaberete napitak.

4. Pripremite bilo koju kavu.

Informacije

Žlica za mjeru je namijenjena kao pomoć za punjenje ispravne količine zrna kave u žlijeb za zrno.

- Jedna puna žlica za mjeru sadrži otprilike 10 do 11 grama zrna kave.

Ovisno o željenoj jakosti kave, može se staviti manje zrna kave.

- Ako se u žlijebu za zrno nalazi manje od 8 grama zrna kave, My Bean Select® funkcija se neće uključiti. Na zaslonu se ne pojavljuje simbol koji označava da je My Bean Select® spreman za rad. Sljedeći put kada ulijevate kavu, zrna kave iz žlijeba za zrno miješaju se zajedno sa zrnima kave iz spremnika za kavu.

6 Pripremanje napitaka

Postoje dvije opcije za pripremu napitaka:

- Standardno ulijevanje kako je dolje opisano,
- Odabir i pripremanje recepata (vidi odjeljak 6.6 *Pripremanje dodatnih recepata za napitke* na stranici 77).

Informacije

- Jedan napitak u obliku kave možemo dobiti od neke druge vrste kave (vidi odjeljak 5 *Korištenje My Bean Select® funkcije* na stranici 73)
- Zadana postavka za standardno ulijevanje ili za recept se može trajno izmijeniti (vidi odjeljak 7.1 *Izmjena zadanih postavki* na stranici 81).

Napomena:

- Uvijek bi trebala biti dovoljna količina vode u spremniku za vodu. Ako je razina punjenja preniska, uređaj će Vas zatražiti da nadopunite spremnik.

- Uvijek bi trebalo biti dovoljno zrna kave u spremniku za kavu. Ako se dogodi da nema više zrna kave, uređaj će zaustaviti pripremu napitka.

- Uređaj neće upozoriti na manjak mlijeka.

- Kade za napitke bi trebale biti odgovarajuće veličine (vidi *tablicu tvorničkih postavki* na stranici 97).

6.1 Pripremanje espresa i Café Crčme

Uvjet: Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

1. Smjestite kadu ispod ispusta.
2. Pritisnite tipku „Espresso“ ili „Café Crčme“

Započinje proces mljevenja i ulijevanja napitka.

Ulijevanje napitka se automatski zaustavlja.

3. Sklonite kadu.

Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

6.2 Pripremanje cappuccina

Uvjet: Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad i mlijeko je spojeno.

1. Smjestite kadu ispod ispusta.
2. Pritisnite tipku za neposredan odabir „Cappuccino“.

Započinje proces mljevenja i ulijevanja napitka.

Ulijevanje kave se automatski zaustavlja.

Započinje ulijevanje mlijeka.

Ulijevanje napitka se automatski zaustavlja.

3. Sklonite kadu.

Na zaslonu se pojavljuje: *Easy cleaning?* (OK za start).

4. Možete izvršiti program Easy Cleaning ili možete pripremiti još napitaka.

a) Izvršite program Easy Cleaning. Kako bi to učinili, slijedite upute na zaslonu. Informacije o toj operaciji su dostupne u poglavlju 9.4 *Korištenje „Easy Cleaning“ programa* na stranici 88.

b) Pripremite još napitaka i zatim izvršite program Easy Cleaning.

Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

6.3 Pripremanje kave s mlijekom

Uvjet: Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad i mlijeko je spojeno.

1. Smjestite kadu ispod ispusta.
2. Pritisnite tipku za neposredan odabir „Latte Machiato“.

Započinje proces ulijevanja mlijeka.

Ulijevanje mlijeka se automatski zaustavlja.

Započinje proces mljevenja i ulijevanja kave.

Ulijevanje napitka se automatski zaustavlja.

3. Sklonite kadu.

Na zaslonu se pojavljuje: *Easy cleaning?* (OK za start).

4. Možete izvršiti program Easy Cleaning ili možete pripremiti još napitaka.

a) Izvršite program Easy Cleaning. Kako bi to učinili, slijedite upute na zaslonu. Informacije o toj operaciji su dostupne u poglavlju 9.4 *Korištenje „Easy Cleaning“ programa* na stranici 88.

b) Pripremite još napitaka i zatim izvršite program Easy Cleaning.

Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

6.4 Pripremanje pjene od mlijeka ili toplog mlijeka

Pripremanje pjene o mlijeka i toplog mlijeka su slične operacije.

Uvjet: Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad i mlijeko je spojeno.

1. Smjestite kadu ispod ispusta.

2. Pritisnite tipku za neposredan odabir „Milk Foam/Warm Milk“.

a) Pjena od mlijeka = kratko pritisnite tipku

b) Toplo mlijeko = pritisnite i držite tipku (dulje od 2 sekunde)

Započinje ulijevanje mlijeka.

Ulijevanje napitka se automatski zaustavlja.

3. Sklonite kadu.

Na zaslonu se pojavljuje: *Easy cleaning?* (OK za start).

4. Možete izvršiti program Easy Cleaning ili možete pripremiti još napitaka.

a) Izvršite program Easy Cleaning. Kako bi to učinili, slijedite upute na zaslonu. Informacije o toj operaciji su dostupne u poglavlju 9.4 *Korištenje „Easy Cleaning“ programa* na stranici 88.

b) Pripremite još napitaka i zatim izvršite program Easy Cleaning.

Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

6.5 Pripremanje tople vode

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

1. Smjestite kadu ispod ispusta.

2. Pritisnite tipku za neposredan odabir „Hot water“.

Započinje ulijevanje tople vode.

Ulijevanje napitka se automatski zaustavlja.

3. Sklonite kadu.

Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

6.6 Pripremanje dodatnih napitaka prema receptima

Uz standardno ulijevanje, imate mogućnost odabira recepta za dodatne specijalitete u izborniku. Dostupni su sljedeći specijaliteti u obliku napitaka:

Napitci bez mlijeka:

- Ristretto
- Lungo
- Americano

Napitci sa mlijekom:

- Espresso machiato
- Caffè Latte
- Caffè au Lait

Pripremanje kratke, duge ili rijetke kave

Postupak pripreme Ristretto, Lungo ili Americano kave je sličan. Odabir Ristretto je opisan kao primjer.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

1. Smjestite kadu ispod ispusta.
2. Pritisnite tipku za recepte.

Na zaslonu se pojavljuje izbornik recepata.

3. Koristite tipke/strelice za odabir Ristretto.
4. Potvrdite svoj odabir pomoću „menu/ok“.

Započinje proces mljevenja i ulijevanja napitka.

Ulijevanje napitka se automatski zaustavlja.

5. Sklonite kadu.

Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

Pripremanje Espresso Machiata, Caffè Latte ili Caffè au Lait

Postupak pripreme Espresso Machiata, Caffè Latte ili Caffè au Lait je sličan. Pripremanje Espresso Machiata je opisano kao primjer.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad i mlijeko je spojeno.

1. Smjestite kadu ispod ispusta.
2. Pritisnite tipku za recepte.

Na zaslonu se pojavljuje izbornik recepata.

3. Koristite tipke/strelice za odabir Espresso Machiato.
4. Potvrdite svoj odabir pomoću „menu/ok“.

Započinje proces mljevenja i ulijevanja napitka.

Ulijevanje kave se automatski zaustavlja.

Započinje ulijevanje mlijeka.

Ulijevanje napitka se automatski zaustavlja.

5. Sklonite kadu.

Na zaslonu se pojavljuje: *Easy cleaning?* (OK za start).

4. Možete izvršiti program Easy Cleaning ili možete pripremiti još napitaka.

a) Izvršite program Easy Cleaning. Kako bi to učinili, slijedite upute na zaslonu. Informacije o toj operaciji su dostupne u poglavlju 9.4 *Korištenje „Easy Cleaning“ programa* na stranici 88.

b) Pripremite još napitaka i zatim izvršite program Easy Cleaning.

Na zaslonu se pojavljuje simbol da je uređaj spreman za rad.

6.7 Izmjena postavki napitka prije i tijekom pripreme

Postavke napitka se mogu izmijeniti prije i tijekom pripreme napitka.

Informacije

Sljedeće postavke se primjenjuju isključivo na trenutnu pripremu napitaka.

Izmjena postavki napitka prije pripreme

Sveukupna količina napitka i jakost kave možemo izmijeniti prije nego što odaberemo napitak.

- Prije nego što odaberete napitak, koristite tipke/strelice za odabir količine napitka.
- Prije nego što odaberete napitak, upotrijebite tipku „Coffee strength“ za podešavanje jakosti kave.

Informacije

- Kada pripremate miješane napitke, sveukupna količina napitaka je dodijeljena u podskupinu prema specificiranom omjeru. To vrijedi za miješane napitke dobivene miješanjem kave i mlijeka ili kave i tople vode.
- Ako napitka nije spremljen u roku od 1 minute, uređaj se prebacuje na zadane postavke.

Izmjena postavki napitka tijekom pripreme

Količina napitka i jakost kave možemo izmijeniti za vrijeme pripreme napitka.

- Tijekom ulijevanja napitka, koristite tipke/strelice kako bi podesili odgovarajuću količinu napitka.
- Tijekom procesa mljevenja, koristite tipku „Coffee strength“ za podešavanje jakosti kave.

6.8 Prekid pripreme napitka

Kako biste trajno prekinuli pripremu pića, pritisnite bilo koji gumb sa smjernicama.

6.9 Priprema dva napitka istovremeno

Opcija „Dvije šalice“ koristi se za istovremenu pripremu dva napitka. Istovremena priprema dvaju napitaka moguća je jedino kada se radi o pripremi napitka od same kave, kao što su Espresso, Krem-kafe ili Ristretto. Istovremena priprema napitaka u dvije šalice nije moguća ukoliko se radi o pripremi vruće vode, vrućeg mlijeka ili bilo kojeg miješanog napitka.

Slika 16: Priprema dva napitka istovremeno

1. Postavite dvije posude za napitak ispod ispusta (6).
2. Pritisnite gumb „Dvije šalice“ (29).
3. Nastavite prateći upute za odgovarajući napitak.

Obavijest

- Postavke se odnose isključivo na napitak koji je u tijeku pripreme.

- Ukoliko se ne započne sa pripremom napitka unutar 1 minute od podešavanja postavki, postavke se vraćaju na standardni način i pripremu samo jednog napitka.

7 Trajna promjena postavki pripreme napitaka

Uređaj nudi sljedeće mogućnosti za pripremu specijaliteta kada se radi o napitcima od kave.

Postoji mogućnost korištenja predodređenih programa za pripremu napitaka, ali se te postavke također mogu trajno mijenjati.

7.1 Promjena predodređenih postavki

Ovisno vrsti napitka, sljedeće predodređene postavke za pripremu se mogu mijenjati:

Ū količina kave – 25 -250 mililitara

- količina mlijeka ili mliječne pjene – 25 – 250 mililitara

Ū količina vruće vode – 25 do 250 mililitara

- Jačina kave- vrlo blaga, blaga, normalna, jaka, vrlo jaka

Ū Temperatura niska, srednja, visoka

Obavijest

Trajno promjenjene predodređene postavke ostaju nepromjenjene do sljedeće promjene.

Promjena postavki pripreme je slična kod svih vrsta napitaka. Promjena postavki jačine kave kod pripreme Espresso koja se nalazi na slici navedena je kao primjer.

Slika 17 – Podešavanje jačine kave.

Zahtjevi: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbornik/Potvrda, ne duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Odabirite slijedom: Tipke smjernice> Espresso> Odabir jačine kave.

3. Koristite smjerne tipke za odabir željene jačine kave, i gumb Izbornik/Potvrda da biste potvrdili radnju.

4. Pritišćite naredbu za Izlaz kako biste napustili Izbornik.

Na zaslonu se pojavljuje simbol Spreman.

Novoizabrana jačina kave će se koristiti i prilikom sljedećih priprema napitaka.

8. Promjena osnovnih postavki

Koraci nužni za promjenu osnovnih postavki uređaja opisani u sljedećem odlomku.

8.1 Postavljanje jezika Izbornika

Jezik izbornika može se mijenjati.

Zahtjevi: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se izbornikom do izbora Jezika.

3. Koristite smjerne tipke za odabir jezika, i gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj izbor.

4. Izađite iz Izbornika naredbom Izlaz.

Na zaslonu se pojavljuje simbol Spreman.

8.2 Postavljanje automatskog isključivanja

Ukoliko se uređaj ne koristi duže vrijeme, isključuje se sam nakon određenog vremena.

Vrijeme nakog kojeg se uređaj sam isključuje može se podesiti u Izborniku.

Zahtjevi: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se izbornikom do Auto-Off opcije.

3. Koristite smjerne tipke za odabir perioda gašenja, i gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj izbor.

4. Izađite iz Izbornika naredbom Izlaz.

Na zaslonu se pojavljuje simbol Spreman.

Obavijest

Opcija automatskog isključivanja ne može se u potpunosti isključiti, uređaj će se isključiti sam nakon najviše 8 sati nekorisćenja.

8.3 Postavljanje načina rada za uštedu energije

Način rada za uštedu energije smanjuje radnu temperaturu uređaja.

Ukoliko je uređaj uključen, ali nekorišten, duže vremena, automatski će se uključiti način rada za uštedu energije. Na zaslonu će se pojaviti obavijest „Pritisnite bilo koji gumb“. Čim zadovoljite naredbu i pritisnete bilo koji gumb, način rada za uštedu energije će se isključiti.

Vrijeme koje je potrebno da se uključi način rada za uštedu energije može se podešavati u Izborniku, u podizborniku „Način rada za uštedu energije“

Zahtjevi: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbornik/Potvrda, ne duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se Izbornikom do podizbornika „Način rada za uštedu energije“.

3. Koristite smjerne tipke za odabir vremenskog perioda prije uključanja ovoga načina rada, potom potvrdite svoj izbor pritiskom na gumb Izbor/Potvrda.

4. Izađite iz Izbornika naredbom Izlaz.

Na zaslonu se pojavljuje simbol Spreman.

Obavijest

Način rada za uštedu energije ne može se u potpunosti isključiti. Najduži vremenski period prije prebacivanja uređaja na ovaj način rada koji se može postaviti su 4 sata.

8.4 Isključivanje opcije „My Bean Select®“

Opcija „My Bean Select®“ može se u potpunosti ili djelomično isključiti. Izborom Sustav>My Bean Select® možete odabrati sljedeće:

- Isključeno

Isključivanjem opcije „My Bean Select®“ pražnjenje mlinca se odvija na pojednostavljeni i brži način. Skraćuje se vrijeme priprema bilo kojeg od ponuđenih napitaka.

-Isključivanje prepoznavanja žlice

Moguće je djelomično isključiti opciju „Moj izbor zrna“, npr. ukoliko je žlica za mjerenje izgubljena, opcija može biti korištena i bez žlice za mjerenje. U tom slučaju, opcija „My Bean Select®“ uključuje se punjenjem zrnaca kave na žlijebu za kavu.

Zahtjevi: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se Izbornikom prateći sljedeće upute: Sustav>My Bean Select® .

3. Krećite se izbornikom do željene postavke, te pritisnite gumb Izbor/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

4. Izađite iz Izbornika naredbom Izlaz.

Na zaslonu se pojavljuje simbol Spreman.

8.5 Vraćanje postavki na tvorničko stanje

Uređaj se može vratiti na tvorničke postavke.

Obavijest

Kada vratite uređaj na tvorničke postavke, sve osobne postavke će se izgubiti.

Zahtjevi: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman za rad“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Odaberite Sustav>Vraćanje tvorničkih postavki.

3. Koristite navigacijske tipke kako biste odabrali Reset, i potom potvrdite svoj izbor pritiskom na gumb Izbor/Potvrda.

Na zaslonu se pojavljuje simbol Spreman za rad.

8.6 Obavijesti o stanju uređaja

Informacije	Značenje
<i>Napitci</i>	Broj pripremljenih napitaka od pokretanja uređaja.
<i>Vaganja</i>	Broj obavljenih postupaka vaganja.
<i>Postupak čišćenja uređaja</i>	Broj obavljenih procesa čišćenja.
<i>Čišćenje sustava za pripremu mlijeka</i>	Broj obavljenih postupaka čišćenja sustava za pripremu mlijeka.
<i>Promjena filtra</i>	Broj zamijenjenih filtara.

Čunjići napretka na zaslonu prikazuju koliko je priprema napitaka ostalo dostupno prije sljedeće nužde za čišćenjem uređaja, uklanjanjanjem kamenca iz sustava ili promjene filtera.

Verzija sustava

Kako biste došli do obavijesti o verziji softverskog sustava, krećite se kroz izbornik odabirom Sustav> SW Version. Pritisnite gumb Izbor/Potvrda kako biste napustili izbornik.

8.7 Podešavanje finoće mljevenja zrnaca

Finoća samljevene kave utječe na okus napitka od kave. Finoća mljevenja kave optimalno je podešena prije isporuke uređaja. Preporučamo podešavanje mljevenja nakon otprilike 1000 pripremljenih napitaka (otprilike 1 godina).

Slika 18: Prekidač za postavljanje finoće mljevenja kave u zrnu.

1. Uklonite spremnik za vodu.

Prekidač za podešavanje finoće mljevenja (10) vidljiv je na kućištu.

2. Pomičite prekidač ulijevo ili udesno kako je prikazano na slici 18.

Ulijevo = veća finoća mljevenja

Udesno = manja finoća mljevenja

3. Ponovno umetnite spremnik za vodu u uređaj.

Obavijest

- Ukoliko je finoća mljevenja postavljena na veću vrijednost, smjesa samljevenih zrnaca će biti finija a okus kave jači.

- Finoća mljevenja je optimalno podešena onda kada tekućina napitka polagano teče iz uređaja i pritom na površini stvara sloj guste kreme.

9 Briga i održavanje

Redovna briga i održavanje uređaja trajno osiguravaju visoku kvalitetu vaših napitaka.

9.1 Osnovno čišćenje

Redovno čistite uređaj. Uklanjajte vanjske nakupine mlijeka i kave čim se pojave na uređaju.

POZOR

Korištenjem neodgovarajućih sredstava za čišćenje može doći do stvaranja ogrebotina na površini uređaja.

- Ne koristite abrazivne tkanine, spužve ni tekuća sredstva za čišćenje sa abrazivnim svojstvima.

Postupanje: Isključite uređaj.

- Očistite vanjštinu uređaja nježnom tkaninom i uobičajenim sredstvom za čišćenje.

- Isperite posudu za sakupljanje prelivenih tekućina i posudu za otpadne ostatke kave. Koristite nježnu tkaninu za brisanje i uobičajeno sredstvo/tekućinu za čišćenje.

- Očistite spremnik za kavu u zrnima, nježnom i suhom tkaninom.

- Spremnik za otpadne ostatke kave (7), podloška za šalice (15) i spremnik za mlijeko (bez pokrova, mliječne mlaznice i bez cijevi za podizanje razine), mogu se prati u perilici posuđa.

9.2 Ispiranje sustava za izradu kave

Tijekom ispiranja sustava, ispiru se mlaznice, ispust i unutarnji dijelovi sustava. Kao rezultat ispiranja, voda otječe u posudu za sakupljanje prelišenog viška tekućine.

Kada se isključi pa uključi, sustav pokreće automatski postupak ispiranja.

Ispiranje se može obaviti i ručno:

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Postavite posudu ispod ispusta.
2. Držite pritisnut gumb Izbornik/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

3. Krećite se izbornikom: Njega>Ispiranje.

Uređaj pokreće automatski postupak ispiranja.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

9.3 Uklanjanje i čišćenje jedinice za iskuhavanje kave

Kako bi se izbjegla oštećenja na uređaju, preporučeno je čistiti uređaj jednom tjedno.

Slika 19. : Uklanjanje jedinice za iskuhavanje kave.

Potrebne radnje: Isključite uređaj

1. Otvorite pokrov uređaja (11). Kako biste to učinili, posegnite za udubljenjem na desnoj strani uređaja, i pogurnite bočni pokrov unatrag. Uklonite pokrov.
2. Pritisnite i držite crvenu sklopku (37) na dršci (12) jedinice za iskuhavanje te zakrenite dršku u smjeru kretanja kazaljke na satu, do kraja.
3. Uklonite jedinicu za iskuhavanje iz uređaja povlačeći ručku prema van.

Slika 20: Čišćenje jedinice za iskuhavanje

4. Isperite sve strane jedinice za iskuhavanje pod mlazom vode.

Ostatci kave su uklonjeni sa jedinice za iskuhavanje i sita.

5. Pričekajte da se jedinica za iskuhavanje do kraja isuši.
6. Koristite nježnu, suhu tkaninu kako biste uklonili ostatke kave iz unutrašnjosti uređaja.
7. Umetnite jedinicu za iskuhavanje natrag u uređaj. Pritisnite i držite crveni prekidač na ručki jedinice za iskuhavanje, zakrećite jedinicu pomoću ručke u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, do kraja.
8. Vratite pokrov na kućište. Kako biste to učinili, položite pokrov uz uređaj i povucite ga prema naprijed.

9.4 Korištenje programa „Easy Cleaning“

Program „Easy Cleaning“ koristi se za ispiranje sustava za pripremu mlijeka.

Nakon svake pripreme napitka sa mlijekom, uređaj izdaje zahtjev za izvođenjem „Easy Cleaning“.

Program „Easy Cleaning“ može se pokrenuti ručno.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Postavite posudu ispod ispusta.
2. Držite pritisnut gumb Izbornik/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Na zaslonu se pojavljuje izbornik.

3. Krećite se izbornikom kroz: Njega/Lagano čišćenje.
4. Odaberite Start koristeći navigacijske tipke, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

5. Pratite daljnje upute koje se pojavljuju na zaslonu kako biste izvršili proces laganog čišćenja do kraja.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

9.5 Korištenje programa za „Čišćenje jedinice za pripremu mlijeka“

Kod čišćenja sustava za pripremu mlijeka nužno je koristiti sredstvo/tekućinu za uklanjanje otpadnih nakupina mlijeka.

Kako bi se zadržao ispravna razina higijene, i kako bi se spriječila oštećenja na uređaju, preporučeno je čistiti sustav za pripremu mlijeka jednom tjedno.

Program čišćenja jedinice za pripremu mlijeka traje oko 3 minute, i kada se pokrene nije ga preporučljivo prekidati.

POZOR

Korištenje neodgovarajućih sredstava za čišćenje sustava za pripremu mlijeka može izazvati oštećenja na uređaju.

-Korisite isključivo Melitta® PERFECT CLEAN sredstvo za čišćenje jedinice za pripremu mlijeka.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Postavite posudu za prikupljanje otpadnih ostataka kave (7) ili neku drugu posudu sa kapacitetom od najmanje 0,7 litara ispod ispusta uređaja.

2. Držite pritisnut gumb Izbornik/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Na zaslonu se pojavljuje izbornik.

3. Krećite se izbornikom kroz: Njega/Čišćenje jedinice za pripremu mlijeka

4. Odaberite Start koristeći navigacijske tipke, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

5. Pratite daljnje upute koje se pojavljuju na zaslonu kako biste izvršili proces čišćenja jedinice za pripremu mlijeka do kraja.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

Čišćenje jedinice za pripremu mlijeka

U nastavku, predlažemo ispravno čišćenje jedinice za pripremu mlijeka, mliječne mlaznice i spremnika za mlijeko (ovisno o modelu uređaja).

Slika 21: Uklanjanje jedinice za pripremu mlijeka

Pratite upute kako biste uklonili jedinicu za pripremu mlijeka.

Potrebne radnje: Uklonite mliječnu mlaznicu sa uređaja.

1. Uklonite pokrov(39) sa uređaja, povlačeći ga prema naprijed.

2. Pritisnite jedinicu za pripremu mlijeka (40) prema dolje te je uklonite.

3. Rastavite jedinicu za pripremu mlijeka na 3 dijela, kako je prikazano na prethodnoj slici.

4. Isperite pojedinačno sve dijelove pomoću tople vode. Koristite priloženu četku za čišćenje, mekanu tkaninu i uobičajeno sredstvo za čišćenje.

Sastavljanje se obavlja istim redoslijedom kao na prethodnoj slici, samo u obrnutom smjeru.

9.6 Korištenje programa „Čišćenje uređaja za pripremu kave“

Program „Čišćenje uređaja za pripremu kave“ koristi se za uklanjanje ostataka kave i ulja proizašlog iz ostataka iskuhane kave iz unutrašnjosti uređaja. Program je potpuno automatiziran i u procesu koristi specijalizirana sredstva za čišćenje.

Kako bi se izbjegla oštećenja na uređaju, preporučeno je koristiti program „Čišćenje uređaja za izradu kave“ svaka 2 mjeseca, kako i sam uređaj zahtjeva.

Program čišćenja traje otprilike 10 minuta i jednom kad se pokrene, ne smije se prekidati.

UPOZORENJE

Dolaženje u kontakt sa sredstvom za automatsko čišćenje uređaja može uzrokovati iritaciju na koži i/ili u očima.

- Proučite upute za korištenje koje se nalaze na pakiranju sredstva za program automatskog čišćenja uređaja.

POZOR

Korištenje neodgovarajućih sredstava za program automatskog čišćenja može izazvati oštećenja na uređaju.

- Koristite isključivo Melitta® PERFECT CLEAN tablete za čišćenje uređaja.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se izbornikom do: Njega/Čišćenje uređaja za pripremu kave.

3. Odaberite Start koristeći navigacijske tipke, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

4. Pratite daljnje upute koje se pojavljuju na zaslonu kako biste izvršili proces čišćenja uređaja za pripremu kave do kraja.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

9.7 Korištenje programa za uklanjanje kamenca

Program za uklanjanje kamenca koristi se kako bi se iz unutrašnjosti uređaja uklonile nakupine kamenca pomoću tekućine za programe automatskog uklanjanja kamenca.

Kako bi se izbjegla oštećenja na uređaju, preporučeno je pokretati program za uklanjanje kamenca najmanje svaka 3 mjeseca, ili kada uređaj na zaslonu izda naredbu za pokretanje programa.

Program uklanjanja kamenca traje otprilike 25 minuta i jednom kada se pokrene, ne smije se prekidati.

UPOZORENJE

Dolaženje u doticaj sa sredstvom za automatsko uklanjanje kamenca može dovesti do iritacije kože i/ili očiju.

-Proučite upute koje se nalaze na pakiranju sredstva za automatsko uklanjanje kamenca.

POZOR

Korištenje neodgovarajućeg sredstva za uklanjanje kamenca može izazvati oštećenja na uređaju.

Koristite isključivo Melitta® ANTICALC sredstvo za automatsko uklanjanje kamenca iz uređaja za pripremu kave.

POZOR

Može doći do oštećenja filtera vode ukoliko je on pričvršćen u uređaj tijekom programa uklanjanja kamenca.

- Uklonite filter za vodu kada uređaj to naloži.

- Postavite filter u posudu sa vodom dok se odvija program uklanjanja kamenca.

- Filter vode smije se vratiti natrag u uređaj nakon što završi program uklanjanja kamenca.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se izbornikom do: Njega/Uklanjanje kamenca.

3. Odaberite Start koristeći navigacijske tipke, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

4. Pratite daljnje upute koje se pojavljuju na zaslonu kako biste izvršili proces uklanjanja kamenca iz uređaja do kraja.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

9.8 Podešavanje tvrdoće vode

Podešavanje tvrdoće vode odražava se na to koliko često ćete izvršavati program uklanjanja kamenca iz uređaja. Što je voda tvrđa, to se češće mora uklanjati kamenac iz uređaja.

Obavijest

Tvrdoća vode ne može se podešavati ukoliko koristite filter za vodu. Tvrdoća vode automatski je podešena na 1=blaga (pogledajte odlomak 9.9 „korištenje filtera vode“ na str. 92).

Str. 92

Odredite tvrdoću vode pomoću priložene testne trake. Proučite upute na pakiranju testne trake, te vrijednosti u tablici *Raspon tvrdoće vode* na stranici 97.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se izbornikom do: Tvrdoća vode.

3. Koristite navigacijske tipke kako biste odabrali raspon tvrdoće vode, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

4. Napustite izbornik koristeći naredbu Izlaz.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

9.9 Korištenje filtra za vodu

Korištenjem filtra za vodu produljuje se životni vijek uređaja, te se rijeđe mora pokretati program uklanjanja kamenca. Filtar za vodu koji je uključen u pakiranje uređaja za pripremu kave, izdvaja kalcij i ostale zagađivače iz vode.

Slika 22; Postavljanje/Uklanjanje filtra za vodu

Filtar za vodu (42) se postavlja i uklanjanja na navoj (43) koji se nalazi na dnu spremnika za vodu (1), pomoću nastavka za zavijanje/odvijanje (41).

Umetanje filtra za vodu

Obavijest

Stavite filtari za vodu u posudu sa vodom iz slavine na nekoliko minuta, prije nego ga postavite u uređaj.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se izbornikom do: Njega/Filtar/Umetanje filtra.

3. Odaberite Start koristeći navigacijske tipke, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

4. Slijedite upute koje se pojave na zaslonu.

Tvrdoća vode se automatski podešava na *Meka*.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman za rad“.

Zamjena filtera vode

Zamjenite filter vode kada uređaj izda naredbu.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se izbornikom do: Njega/Filter/Zamjena filtera vode.

3. Odaberite Start koristeći navigacijske tipke, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

4. Slijedite upute koje se pojave na zaslonu.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

Uklanjanje filtera vode

Filter vode ne bi trebao biti ostavljen na suhom mjestu na duže vrijeme.

Kada se filter ne koristi na duži vremenski period, preporučljivo je staviti ga u posudu sa vodom iz slavine, u hladnjak.

Uklonite filter vode prateći sljedeće upute:

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

2. Krećite se izbornikom do: Njega/Filter/Uklanjanje filtera vode.

3. Odaberite Start koristeći navigacijske tipke, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.

4. Slijedite upute koje se pojave na zaslonu.

Tvrdoća vode automatski se resetira na prethodnu postavku.

Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

Ponovno podesite tvrdoću vode, ukoliko je to potrebno (pogledajte odlomak 9.8, *Postavljanje tvrdoće vode*, str.91).

10 Poteškoće

Ukoliko rješenja ponuđena u sljedećoj tablici ne riješe nastale poteškoće, ili se pojave poteškoće koje nisu navedene u sljedećoj tablici, obratite se našoj korisničkoj podršci (lokalna tarifa)

Poteškoća	Uzrok	Potrebne mjere
Kava usporeno kapa iz ispusta	Previsoka finoća mljevenja zrna kave	▪ Postavite mlinac na grublje mljevenje kave (pogledajte odlomak 8.7, str. 85)
	Uređaj začepljen ostatcima kave.	▪ Očistite jedinicu za iskuhavanje (pogledajte odlomak 9.3, str. 87). ▪ Pokrenite program čišćenja (pogledaj odlomak 9.6, str.90).
	Unutrašnjost uređaja je začepljena kamencom	▪ Uklonite kamenac iz uređaja (pogledaj odlomak 9.7, str.90).
Kava ne teče iz uređaja	Spremnik vode nije napunjen ili je neispravno postavljen.	▪ Napunite spremnik vodom i uvjerite se da je ispravno postavljen (pogledajte odlomak 4.5, str.68).
	Jedinica za iskuhavanje začepljena.	▪ Očistite jedinicu za iskuhavanje (pogledaj odlomak 9.3, str. 87).

Poteškoća	Uzrok	Potrebne mjere
Zaslon "Odabir mog zrna" nestaje kada Ponovno stavim žlicu za mjerenje.	Manje od 8 grama kave u zrnu se nalazi u nagibu mlinca.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodajte kavu u zmu (pogledajte odlomak 5.1, str. 73).
<i>Na zaslonu se pojavljuje obavijest da Je potrebno nadopuniti zrnca kave Iako je spremnik pun.</i>	Zrna kave ne upadaju u mlinac.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pritisnite gumb sa strelicom. ▪ Lagano kucnite po spremniku za kavu. ▪ Očistite spremnik za kavu. ▪ Zrna kave su premasna. Koristite druga zrnca kave.
Snažna buka dolazi iz mlinca.	Strano tijelo u mlincu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obratite se službi za korisnike.
Ne mogu postaviti jedinicu za Iskuhavanje natrag u uređaj Nakon što sam je izvadio.	Ručka jedinice za iskuhavanje Nije u ispravnom položaju.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provjerite da li je ručka u ispravnom položaju. (pogledaj odlomak 9.3 str. 87).
	Pogon nije u ispravnom položaju.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pritisnite i držite gumb „Jačina kave“. Također pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Uređaj se pokreće. Otpustite gumb.
<i>Pogreška sustava pojavljuje se na zaslonu.</i>	Pogreška softverskog sustava.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ponovno isključitepa uključite uređaj (pogledajte odlomak 4.1 str. 64). ▪ Obratite se službi za korisnike.

11 Prenosjenje, skladištenje i uklanjanje

11.1 Isušivanje

Uređaj bi trebalo isušiti kada se ne koristi duže vrijeme ili ga se prenosi. Na taj način se zaštićuje uređaj od eventualne štete nastale zaleđivanjem.

Tijekom isušivanja, nakupljena voda se uklanja iz sustava.

Potrebne radnje: Na zaslonu se pojavljuje simbol „spreman“.

1. Postavite posudu ispod ispusta.
2. Držite pritisnut gumb Izbor/Potvrda, duže od 2 sekunde.

Izbornik se pojavljuje na zaslonu.

3. Krećite se izbornikom do: Sustav/Isušivanje.
4. Odaberite Start koristeći navigacijske tipke, te gumb Izbornik/Potvrda kako biste potvrdili svoj odabir.
5. Slijedite upute koje se pojave na zaslonu.

Uređaj se isključuje.

11.2 Transport uređaja

POZOR

Smrzavanje ostataka vode može uzrokovati oštećenja na uređaju.

Prenošenje

- Spriječite izlaganje uređaja temperaturama nižim od 0° celzijusovih.

Obavijest

Prenosite uređaj u originalnom pakiranju. Na taj način spriječit ćete oštećenja prilikom prenošenja.

Prije prenošenja uređaja, poduzmite sljedeće radnje:

1. Isušite uređaj (pogledajte odlomak 11.1 Isušivanje uređaja, str. 95)
2. Ispraznite spremnik za preliveni višak tekućine i spremnik za otpadne ostatke kave.
3. Ispraznite spremnik vode.
4. Ispraznite spremnik za kavu u zrnju.
5. Očistite uređaj (pogledajte odlomak 9.1 Osnovno čišćenje, str. 86).
6. Osigurajte nepričvršćene dijelove (podložak za šalice, itd...) sa prikladnom ljepljivom trakom.
7. Upakirajte uređaj.

11.3 Uklanjanje uređaja

Uređaj je označen sa „European Directive 2002/96/EC“ naredbom za uklanjanje električnog i elektroničkog otpada (WEEE-Waste Electrical and Electronic Equipment).

Električni uređaji ne spadaju u otpad iz domaćinstva.

- Uklonite uređaj postupajući prijateljski prema okolišu, u prostor/odredište za specijalizirani otpad.

12 Tehnički podatci

Tehnički podatci	
Radni napon	220 V do 240 V, 50 Hz
Potrošnja snage	Maksimum 1450 W
Pritisak kompresora	Statični, max. 15 bara
Dimenzije	
širina	253 mm
visina	405 mm
duljina	380 mm
Kapacitet	
Spremnik kave u zrnju	125 g
Žlica za mjerenje	10 g do 11 g (ovisno o vrsti kave)
Spremnik vode	1.2l

Tehnički podaci	
Količina napitaka (ispuštenih)	25 ml do 220 ml
Težina (praznog uređaja)	8.7 kg
Okolišni uvjeti	
Temperatura	10 °C do 32 °C
Prosječna vlaga	30 % do 80 % (ne-kondenzirajuća)

Raspon tvrdoće vode	°d	°e	°f
Mekana	0 do 10	0 do 13	0 do 18
Srednja	10 do 15	13 do 19	18 do 27
Tvrda	15 do 20	19 do 25	27 do 36
Jako tvrda	<20	>25	>36

Tvorničke postavke		
Espresso	Količina napitka*	40 ml
	Jačina kave	Snažna
	Temperatura iskuhavanja	Srednje snažna
Café Crème	Količina napitka *	120 ml
	Jačina kave	Snažna
	Temperatura iskuhavanja	Srednje snažna
Cappuccino	Količina napitka *	130 ml
	Jačina kave	Snažna
	Temperatura iskuhavanja	Srednje snažna
Latte Macchiato	Količina napitka *	190 ml
	Jačina kave	Snažna
	Temperatura iskuhavanja	Srednje snažna
Mlijeko	Količina mliječne pjene	180 ml
	Količina mlijeka	180 ml
Vruća voda	Količina napitka	180 ml

* kod pripreme napitaka sa dodacima, količina pripremljenih napitaka može varirati..