

CAFFEO II ® BISTRO®

Postavljanje

Aparat postavite na stabilnu, ravnu i suhu podlogu.

Priključivanje

Utaknite strujni kabel u uzemljenu utičnicu sa zaštitnim kontaktom osiguranom s najmanje 10 A.

Punjenje spremnika za kavu u zrnju

Napunite spremnik svježom kavom u zrnju. Svaki od dva odjeljka se može napuniti s najviše 135 g kave u zrnju. Odaberite željenu vrstu kave pri čemu ćete zakretnu ručku postaviti na odgovarajući odjeljak.

Claris® filtar za vodu


Preporučamo postavljanje Claris filtra za vodu tek nakon prvog puštanja aparata u rad.



S tim u vezi molimo pročitajte upute za rad.


Punjenje spremnika za vodu


Napunite spremnik za vodu svježom vodom i vratite ga u aparat.


Uključivanje i odzračivanje


Iz svih vodova u aparatu tvornički su ispušteni zrak i voda. Stoga prilikom prvog uključivanja nakon faze zagrijavanja svijetli simbol za ventil , koji prikazuje potrebno odzračivanje ventila (Perfect Cappuccino).

Mrežnu sklopku koja se nalazi na stražnjoj strani aparata prebacite u položaj "I". Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje  kako biste uključili aparat. Tipka za uključivanje/isključivanje  treperi. Aparat se počinje zagrijavati.


Nakon što se aparat zagrijava, počinje svijetliti simbol za ventil . Postavite posudu ispod aparata Perfect Cappuccino i gurnite cijev za paru prema dolje, u posudu. Postavite posudu ispod izljeva. Otvorite ventil okretanjem ventilске sklopke u


smjeru kazaljki sata. Simbol za ventil  treperi. Voda počinje otjecati u posudu ispod aparata Perfect Cappuccino. Ako ovaj postupak ne otpočne nakon nekoliko sekundi, zatvorite ventil i ponovo ga otvorite.

Tek kada voda prestane istjecati i simbol za ventil  zasvijetli, okrenite ventilску sklopku suprotno smjeru kazaljki sata, kako biste zatvorili ventil.

Aparat vrši automatsko ispiranje. Nakon toga svijetli tipka za uključivanje/isključivanje . Aparat je spreman za rad. Sada možete dobiti svoju prvu CAFFEO kavu.

Priprema kave / espresso kave s kavom u zrnju

Pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za jednu šalicu . Mljevenje i točenje kave otpočinju. Točenje se automatski zaustavlja kada se dostigne podešena količina punjenja šalice.


Pri prvom točenju kave se mlin mora sasvim napuniti kavom u zrnju. Za to može biti neophodno da se upravljačka tipka  više puta pritisne (na zaslonu se u tom slučaju mogu ignorirati prikazana zrna kave koja trepere).




Napomena: Pri izravnom točenju kave u programu za uštedu energije, aparat se za nekoliko sekundi može ugrijati na radnu temperaturu. Zbog te se faze zagrijavanja, priprema odlaže za nekoliko sekundi.

Pjenjenje mlijeka

Ispod aparata Perfect Cappuccino postavite posudu s mlijekom. Vodite računa o tome da miješalica aparata Perfect Cappuccino bude u potpunosti uronjena u mlijeko.

Napunite najviše trećinu posude, budući da se pri pjenjenju mlijeka jako povećava njegov volumen.

Pritisnite upravljačku tipku za ispuštanje pare .

Upravljačka tipka za ispuštanje pare  treperi. Aparat se počinje zagrijavati. Kada se dostigne temperatura pare, upravljačka tipka za ispuštanje pare  i simbol za ventil  svijetle.

Upozorenje!


Opasnost od opeklina zbog vruće cijevi za paru, vrućeg crijeva za paru i vruće miješalice!

Tijekom korištenja nikada nemojte doticati cijev za paru, crijevo za paru ili miješalicu aparata Perfect Cappuccino!

Otvorite ventil okretanjem ventilске sklopke u smjeru kazaljki sata.

Simbol za ventil  i upravljačka tipka za ispuštanje pare  trepere. Miješalica istovremeno pjeni i zagrijava mlijeko. Dobit ćete bolji rezultat pjenjenja mlijeka, ako miješalicu prilikom pjenjenja pomičete gore-dolje.


Okrenite ventilску sklopku suprotno smjeru kazaljki sata kako biste zatvorili ventil i time okončali proces pjenjenja. Volumen mlijeka bi trebalo da je se udvostručio, a posuda bi trebala biti osjetno toplija.

Pritisnite upravljačku tipku za ispuštanje pare  kako biste aparat prebacili iz modusa za ispuštanje pare u modus rada. Sačekajte da se cijev za paru ohladi pa potom okrenite cijev s miješalicom suprotno smjeru kazaljki sata od aparata Perfect Cappuccino (sl. E).

Povucite miješalicu aparata Perfect Cappuccino s cijevi za paru prema dolje (sl. F). Isperite cijev za paru i miješalicu pod mlazom vode ili ih operite u perilici suđa. Navijte očišćenu cijev za paru s miješalicom u smjeru kazaljki sata na aparat Perfect Cappuccino dok se ne uglati.

Integrirani program čišćenja

Integrirani program čišćenja uklanja ostatke kave i ulja kave koji se ne mogu ukloniti ručno. Traje ukupno oko 15 minuta.

Tijekom cjelokupnog postupka treperi simbol za čišćenje . Za optimalan rezultat čišćenja preporučamo da prethodno očistite jedinicu za pripremu.















Opres!

Provedite integrirani program čišćenja svaka dva mjeseca ili nakon otprilike 200 točenih šalica, ali svakako najkasnije


onda kada se na polju za prikaz zasvijetli simbol za čišćenje .

Rabite isključivo tablete za čišćenje proizvođača Melitta® za aparate za kavu. Ove su tablete točno prilagođene aparatima Melitta® CAFFEO®. Aparat se može oštetiti korišćenjem drugih sredstava za čišćenje.


Preduvjet: Aparat se nalazi u Stand-by modu.

1. Istovremeno pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za jednu šalicu  i tipku za uključivanje/isključivanje  i držite ih pritisnutim više od 2 sekunde. Simbol za  treperi. Simbol za zdjelu za kapanje  svijetli.
 2. Ispraznite zdjelu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.
 3. Ponovo postavite zdjelu za kapanje bez posude za prihvaćanje taloga kave i postavite posudu za prihvaćanje taloga kave ispod izljeva. Najprije se provode dva ciklusa pranja. Svijetli simbol za otvor za mljevenu kavu .
 4. Otvorite poklopac otvora za mljevenu kavu. Treperi simbol za otvor za mljevenu kavu .
 5. U otvor za mljevenu kavu ubacite štap za čišćenje.
 6. Zatvorite poklopac otvora za mljevenu kavu. Svijetli simbol za spremnik za vodu .
 7. Podignite poklopac spremnika za vodu i izvucite spremnik iz aparata. Napunite spremnik za vodu do oznake za maksimum i vratite ga u aparat. Upravljačka tipka za ispuštanje pare  svijetli.
 8. Pritisnite upravljačku tipku za ispuštanje pare . Integrirani program čišćenja započinje. Ovaj postupak traje otprilike 10 minuta. Nakon toga svijetli upravljačka tipka za ispuštanje pare .
 9. Ispraznite posudu za prihvaćanje taloga kave te ju ponovo postavite ispod izljeva.
 10. Pritisnite upravljačku tipku za ispuštanje pare . Integrirani program čišćenja se nastavlja. Ovaj postupak traje otprilike 5 minuta. Iz izljeva kao i iz unutarnjosti aparata počinje istjecati voda u zdjelu za kapanje. Potom počinje svijetliti simbol za zdjelu za kapanje .
 11. Ispraznite zdjelu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.
 12. Ponovo postavite zdjelu za kapanje s posudom za prihvaćanje taloga kave. Tipka za uključivanje/isključivanje  počinje svijetliti nakon kraće faze zagrijavanja aparata.
- Upravljačke tipke i simbol za kavu u zrnu  svijetle. Aparat je spreman za rad.

Integrirani program za uklanjanje kamenca






Integrirani program za uklanjanje kamenca uklanja ostatke kamenca koje se ne mogu otkloniti rukom. Traje ukupno oko 15 minuta. Tijekom cjelokupnog postupka treperi simbol za uklanjanje kamenca .














Opres!





Provedite integrirani program za uklanjanje kamenca svaka 3 mjeseca ili onda kada na polju za prikaz zasvijetli simbol za uklanjanje kamenca .

Rabite isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca proizvođača Melitta® za aparate za kavu. Ovo je sredstvo za uklanjanje kamenca točno prilagođeno aparatima Melitta® CAFFEO®. Nikada nemojte koristiti ocat ili druga sredstva za uklanjanje kamenca.

Preduvjet: Aparat se nalazi u Stand-by modu. **Prije** postupka uklanjanja kamenca skinite – ako postoji - Claris® filtar za vodu iz spremnika za vodu.

1. Istovremeno pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za dvije šalice  i tipku za uključivanje/isključivanje  i držite ih pritisnutim više od 2 sekunde. Simbol za uklanjanje kamenca  i simbol za zdjelu za kapanje  svijetle.
2. Ispraznite zdjelu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.
3. Ponovo postavite zdjelu za kapanje bez posude za prihvaćanje taloga kave i postavite posudu za prihvaćanje taloga kave ispod aparata Perfect Cappuccino. Svijetli simbol za spremnik za vodu .
4. Podignite poklopac spremnika za vodu i izvucite spremnik iz aparata.

5. Napunite spremnik za vodu mlakom vodom do oznake 0,5-1 i umiješajte prašak za uklanjanje kamenca. Kada se prašak rastvori, ponovo postavite spremnik za vodu. Upravljačka tipka za ispuštanje pare  svijetli.
 6. Pritisnite upravljačku tipku za ispuštanje pare . Integrirani program za uklanjanje kamenca započinje. Ovaj postupak traje otprilike 5 minuta. Nakon toga svijetli simbol za ventil .
 7. Povucite miješalicu aparata Perfect Cappuccino s cijevi za paru prema dolje.
 8. Okrenite aparat Perfect Cappuccino tako da cijev za paru stane u posudu za prihvaćanje taloga kave.
 9. Otvorite ventil okretanjem ventilске sklopke u smjeru kazaljki sata. Simbol za ventil  treperi. Otopina za uklanjanje kamenca počinje istjecati iz cijevi za paru u posudu. Nakon toga svijetle simbol za posudu za kapanje  i simbol za spremnik za vodu , dok otopina sredstva za uklanjanje kamenca ne istekne u potpunosti.
 10. Ispraznite posudu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.
 11. Ponovo postavite posudu za kapanje bez posude za prihvaćanje taloga kave.
 12. Postavite posudu za prihvaćanje taloga kave ispod aparata Perfect Cappuccino.
 13. Isperite spremnik za vodu i napunite ga vodom iz slavine do oznake za maksimum. Upravljačka tipka za ispuštanje pare  svijetli.
 14. Pritisnite upravljačku tipku za ispuštanje pare . Simbol za ventil  treperi. Voda počinje istjecati iz cijevi za paru u posudu. Nakon toga svijetli simbol za ventil .
 15. Zatvorite ventil okretanjem ventilске sklopke suprotno smjeru kazaljki sata. Voda teče u unutarnjosti aparata u zdjelu za kapanje. Potom počinje svijetliti simbol za zdjelu za kapanje .
 16. Ispraznite zdjelu za kapanje i posudu za prihvaćanje taloga kave.
 17. Pričekajte da se cijev za paru ohladi pa na nj ponovo odozdo gurnite miješalicu dok se ne uglavi.
 18. Ponovo postavite zdjelu za kapanje s posudom za prihvaćanje taloga kave.
- Tipka za uključivanje/isključivanje  počinje svijetliti nakon kraće faze zagrijavanja aparata. Upravljačka tipka i simbol za kavu u zrnu  svijetle.
- Aparat je spreman za rad.

Smetnja	Uzrok	Mjera
Kava izlazi samo u kapljicama	Stupanj mljevenja previše fin	Podesite grublji stupanj mljevenja, očistite jedinicu za pripremanje po potrebi očistite od kamenca po potrebi provedite integrirani program čišćenja
Kava ne izlazi	Spremnik za vodu nije napunjen ili je neispravno postavljen	Napunite spremnik za vodu vodeći računa o ispravnom dosjedu, po potrebi otvorite ventil da iz aparata istekne voda i ponovo zatvorite ventil
	Jedinica za pripremanje je začepljena	Očistite jedinicu za pripremanje
Mlin ne melje zrna kave	Zrna kave ne dopijevaju u mlin (zrna previše masna)	Lagano kucnite o spremnik za kavu u zrn
	Zakretna ručka stoji okomito	Okrenite zakretnu ručku udesno ili ulijevo
	Strano tijelo u mlinu	Pozovite dežurnu servisnu službu
Glasni šumovi koje proizvodi mlin	Strano tijelo u mlinu	Pozovite dežurnu servisnu službu
Trepere simboli za kavu u zrn  iako je spremnik za kavu u zrn napunjen	Nema dovoljno samljevene kave u odjeljku za pripremu	Pritisnite upravljačku tipku za miješanje kave za jednu  ili dvije šalice 
Simbol za ventil  svijetli izvanredno	Zrak se nalazi u vodovima u unutarnjosti aparata	Otvorite ventil kako bi iz aparata istekla voda i ponovo ga zatvorite, po potrebi očistite jedinicu za pripremanje
Upravljačke tipke za miješanje kave za jednu i dvije šalice i tipka za uključivanje/isključivanje trepere naizmjenice	Jedinica za pripremanje nedostaje ili nije ispravno postavljena	Postavite jedinicu za pripremanje ispravno
	Odjeljak je prepunjen	Mrežnom sklopkom aparat isključite i ponovo uključite (po potrebi ponovite) dok se ne prikaže Stand-by mod
Neprekidno treperenje svih upravljačkih tipki	Greška sustava	Mrežnom sklopkom aparat isključite i uključite, u slučaju neuspješnog otklanjanja smetnje predajte aparat servisnoj službi

Ako pri puštanju aparata CAFFEO u rad imate problema ili poteškoća, molimo Vas da kontaktirate naš servis:

ALCAZAR DOO ŠIBENSKA 9, SPLIT
POSLOVNICA SZ VARAŽDIN
Tel: 042/305 123 tel/fax: 042/305-108

GARANCIJSKI UVJETI

Kako bismo mogli garancijske uvjete provoditi prema zakonima molimo koristite ovaj uređaj prema slijedećim uputama:

- garancijski period počinje u trenutku kad je uređaj prodan krajnjem kupcu.
Garancijski period je 24 mjeseca. Datum kupnje mora biti naznačen i ovjeren u na jamstvenom listu. Uređaj je proizveden i dizajniran isključivo za kućnu upotrebu, ne smije se koristiti u profesionalne svrhe. Za potpuno automatske aparate za kavu smatramo da je korištenje preko 2500 priprema kave godišnje komercijalna upotreba. U tome slučaju garancijski period se smanjuje na jednu godinu (12 mjeseci).
- Unutar garancijskog roka svi kvarovi koji se baziraju na nedostacima iz proizvodnje ili na materijalu biti će sanirani, s time da je to pravo isključivo ovlaštenih servisa. Sve rezervne dijelove osigurava Melitta gmbh.
- Svi kvarovi koji nastaju uslijed transporta, ili uslijed popravka koji su izvršili neovlašteni servisi ili neovlaštene osobe neće biti pokriveni garancijom. Sve pritužbe koje nastaju uslijed nestručnog održavanja te korištenjem neadekvatnih sredstava (sredstva za čišćenje, filteri za vodu a ne korenspodiraju sa uputama proizvođača neće ulaziti u garancijski period.
Neki dijelovi (brtve, ventili), kao i stakleni dijelovi te kvar na mlincu izazvan uslijed guranja stranog predmeta (kamen i sl.) su isključeni iz garancije.
- U nekim zemljama (pogledajte na kutiji) osiguran je servisni telefon putem kojeg možete dobiti sve potrebne informacije o korištenju i održavanju.
- Ovi garancijski uvjeti vrijede isključivo ako je aparat kupljen od ovlaštenog uvoznika te se primjenjuju garancijski uvjeti prema zakonima koji Važe u Republici Hrvatskoj.

JAMSTVENI LIST

UVOZNIK: ALCAZAR DOO ŠIBENSKA 9, SPLIT Tel: 042/305 123 tel/fax: 021/261 767		
NAZIV I TIP PROIZVODA:	ADRESA:	
DATUM PRODAJE	GODINA PROIZVODNJE:	
VLASNIK – KUPAC	PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:	

Naziv servisa	P.broj	Grad	Ulica	Telefon
Servis Marković	42000	Varaždin	K. Filića 9	042 210 588
Centralni servis	42000	Varaždin	Vilka Novaka 48/c 2 kot	042 305 123

Prilikom svakog zahtjeva za vrijeme jamstvenog roka morate ovlaštenom servisu priložiti ispunjen ovaj jamstveni list i original račun.